

Safire 21Di Mobile

INNEHÅLLET I FABRIKSFÖRPACKNINGEN

- Safire 21Di
- Bränsletank n. 2l
- Batteri 20Ah (Litium)

IBRUKTAGNING

- Ladda batteriet vid behov med en litium batteri kompatibel laddare t.ex Victron Blue Smart Charger 12V/5A direkt via vägg uttag eller via "gäddkäkar) bakom service luckan. (värmarens garantii 3år gäller ej batteriet)
- Fyll bränsletanken ca 2l (Neste MY diesel rekommenderas) och öppna vid användning luftningsskruven på korken.
- Koppla på huvudströmmen (ON) till enheten och vänta 1 minut före startning av värmaren, ifall att värmaren är inte i användning/laddning i flera dagar, koppla då huvudströmmen bort (OFF) **OBS!** först efter efterkyllning(ca 6min)

ANDVÄNDNING

- Värmaren startar vid HEAT-läget, VENT-läget för ventilation, mer information i 21Di bruksanvisningarna.
- Vid användning inomhus bör avgaserna ledas ut t.ex med Safire ram passering (2250) och rökgasrör(2251).
- När enheten är monterad utomhus räcker att enheten har fabriksinstallerad rökgasrör och då kan den varma luften ledas till det utrymme som skall värmas t.ex med 75mm APK rör.